J9537
第4版
2014年9月

ノートパソコン
ユーザーマニュアル

T100 Series

IN SEARCH OF INCREDIBLE

COPYRIGHTについて

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害 (利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む) に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに 変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容についてASUSは責任を負いません。

Copyright © 2014 ASUSTeK Computer, Inc. All Rights Reserved.

責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害 (死亡したケースを含む) と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

(1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
(2) ユーザーの個人情報やデータの損失
(3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または 貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。英語で表示される場合は「Japan/日本語」を選択してください。
http://support.asus.com

もくじ

本マニュアルについて 6
このマニュアルの表記について 7
アイコン 7
表記 7
安全上の注意 8
ノートパソコンを使用する 8
ノートパソコンのお手入れ 9
廃棄・リサイクルについて 10

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

前面 12
タブレットの機能 14
キーボードドックの機能 19

Chapter 2: ノートパソコンを使用する

使用の手引き 22
キーボードドックにタブレットをドッキングする 22
ノートパソコンを充電する 23
ノートパソコンの電源をOFFにする 26
タブレットとタッチパッドの操作 27
タブレットを使用する 27
タッチパッドの使用 30
キーボードを使用する 38
ホットキー 38
Windows® キー 39
テンキーとしてキーボードを使用する 39
タブレットのドッキング解除 40

Chapter 3: Windows® 8.1環境で使用する

初めて使用する 42
Windows®8.1 ロック画面 42
Windows®UI 43
スタート画面 43
Windows® アプリ 43
ホットスポット 44
スタートボタン 47
スタート画面をカスタマイズする 49
Windows®アプリと一緒に使用する 50
アプリの起動 50
アプリのカスタマイズ 50
すべてのアプリ画面へのアクセス 53
チャームバー 55
スナップ機能 58
その他キーボードのショートカット 60
ワイヤレスネットワークへの接続 62
Wi-Fi 62
Bluetooth (特定モデルのみ) 63
航空機内での使用について 65
ノートパソコンの電源をOFFにする 66
ノートパソコンをスリープ状態にする 67

Chapter 4: トラブルシューティング

トラブルシューティング 70
PCのリフレッシュ 70
PCを初期状態に戻す 71
詳細オプション 72

Chapter 5: FAQとヒント

安全に使用するためのヒント 76
ハードウェアに関するFAQ 77
ソフトウェアに関するFAQ 80

Chapter 6: 付録

内蔵モデムの適応規格 (規格/プロトコルなど原文掲載) 84
Overview.....84
Network Compatibility Declaration.....85
Non-Voice Equipment 85
Federal Communications Commission Interference Statement.....87
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement.....88
RF Exposure Information (SAR).....89
Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC).....90
CE Marking.....90
IC Radiation Exposure Statement for Canada.....91
Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux ondes radio 92
Wireless Operation Channel for Different Domains.....93
France Restricted Wireless Frequency Bands.....93
UL Safety Notices.....95
Power Safety Requirement.....96
TV Notices.....96
REACH.....96
Macrovision Corporation Product Notice.....96
聴覚障害を防ぐため.....96
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries).....97
CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem) 98
European Union Eco-label.....100
電気・電子機器に含有される化学物質の表示について 100
回収とリサイクルについて 101
筐体のコーティングについて.....101
ASUS Mobile Dock Compatibility Table 101

本マニュアルについて

このマニュアルには本機のハードウェアとソフトウェアについての説明が記載されており、以下のChapterから構成されています。

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

本機のハードウェアとコンポーネントについての説明が記載されています。

Chapter 2: ノートパソコンを使用する

本機の使用方法についての説明が記載されています。

Chapter 3: Windows® 8.1環境で使用する

本機でのWindows® 8.1の使用方法についての説明が記載されています。

Chapter 4: トラブルシューティング

本製品のトラブルシューティングに関して。

Chapter 5: FAQとヒント

よくある質問とその回答・ヒントが記載されています。

Chapter 6: 付録

製品の規格や海外の法令についての説明が記載されています。

注: 本書で使用されている名称は正式なものではない可能性があります。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

重要: 作業を完了するために従わなければならない事項です。

注: 作業を完了するためのヒント等の追加情報です。

警告: 作業を行う際、人体への危険を避けるため、または本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失を避けるために、必ず従わなければならない事項です。

アイコン

タスクを完了するために使用するデバイスをアイコンで表しています。

= タッチスクリーンパネルを使用します (特定モデルのみ)。

= タッチパッドを使用します。

= キーボードを使用します。

表記

太字 = 選択するメニューや項目を表示します。

<> = 操作のために押す、キーボード上のキーです。

安全上の注意

ノートパソコンを使用する

本機は5～35℃の周辺温度でご使用ください。

入力定格は本機の底部に記載があります。ACアダプターが対応していることを確認してください。

本機の使用中は底面が熱くなります。ひざの上など人体に長時間接触させて使用すると火傷を負う恐れがあります。

破損した電源コード、アクセサリーまたはその他の周辺機器をご使用にならないでください。

電源がONのまま本機を持ち運ばないでください。またキャリーバッグに入れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。

本機を平らでない、不安定な場所に置かないでください。

本機をX線装置 (ベルトコンベアー) に通すことは問題ありませんが、磁気センサーや磁気ワンドはお避けください。

多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。

ノートパソコンのお手入れ

本機のお手入れの際は、電源を切りACアダプターを取り外してください。清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。

本体のお手入れに、シンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。

本機の上に物を置かないでください。

本機に強い磁気を近づけないでください。

液体・雨・湿気を避けてください。

本機をホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。

本機をガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。

廃棄・リサイクルについて

本機やバッテリー (該当する場合) を一般廃棄物として廃棄しないでください。本製品のコンポーネントの中にはリサイクルできるよう設計されているものがあります。なお、本製品は水銀ボタン電池を含む電子機器です。本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

バッテリーを一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

Chapter 1:
ハードウェアのセットアップ

前面

注: キーボードのレイアウトはお買い上げの国や地域により異なります。



1 タブレット

タブレットはタッチスクリーン操作に対応しており、単独でも使用することができます。

> **注:** タブレットに関する詳細は、「タブレットの機能」と「タブレットとタッチパッドの操作」をご参照ください。

2 キーボードドック

キーボードドックにタブレットを接続して一体化すると、ノートパソコンとして使用することができます。キーボードドックには入力デバイスとして、タッチパッドとキーボードが搭載されています。

> **重要:** キーボードドックとタブレットの着脱については、「キーボードドックにタブレットをドッキングする」と「タブレットのドッキング解除」をご参照ください。

タブレットの機能

正面/背面



1 フロントカメラ

フロントカメラで、画像の撮影と動画の録画が可能です。

2 カメラインジケーター

内蔵型カメラの使用時に点灯します。

3 アンビエント・ライトセンサー

周囲の明るさに応じ、ディスプレイの明るさを調節します。

4 タッチスクリーンパネル

本製品のHDタッチスクリーンパネルは画像や動画、その他マルチメディアファイルの参照に卓越した視認性を発揮します。タッチ操作対応ですので、タッチ操作で本機を操作することができます。

> **注:** ノートパソコン使用時のタッチスクリーンの操作については、「タブレットを使用する」をご参照ください。

5 microSDカードスロット

タブレットには microSD/microSDHC/microSDXCに対応のメモリーカードリーダー用スロットが内蔵されています。

6 オーディオスピーカー

Windowsのプログラムイベントなどのサウンドをご確認いただけます。

7 Micro USB 2.0ポート

電源供給とバッテリーの充電を行います。

8 Micro HDMI ポート

Micro-HDMI対応デバイスを接続します。なお、著作権保護技術のひとつであるHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) にも対応していますので、HD DVD、Blu-ray、著作権保護コンテンツ等の再生も可能です。

9 ヘッドホン出力&マイク入力コンボジャック

オーディオ出力信号をアンプスピーカーやヘッドホンに接続します。4極対応のヘッドセットを接続することができます。

10 マイク

ビデオ会議や、ナレーション、オーディオの録音、マルチメディアアプリケーション等にご利用ください。

11 バッテリー充電インジケーター

色でバッテリーの充電状況を表示します。

表示内容は次のとおりです。

色	
ホワイト	完全に充電されています。
オレンジ	充電中です。
OFF	ノートパソコンが電源に接続されていません。

12 電源ボタン

本機の電源をON、スリープモードにします。またスリープモードからウェイクアップすることもできます。

システムからの応答がなくなった場合は、電源ボタンを約10秒間押し、強制終了することができます。

重要: 強制終了により、保存が完了していない作業中のデータなどは削除される場合があります。データの損失を防ぐため定期的なシステムのバックアップを強くお勧めします。

13 ボリュームボタン

本機の音量を調整することができます。

14 Windows® ボタン

このボタンを押すとスタート画面に戻ります。スタート画面で押すと、最後に使用した起動中のアプリに戻ります。

底面



17 ドックポート

このポートにキーボードドックを接続します。接続することで、キーボードドックのキーボード、タッチパッド、USB 3.0ポート機能がタブレットで使用できるようになります。

18 ヒンジホール

ラッチフックをこのホールに挿入し、タブレットをキーボードドックに取り付けます。

キーボードドックの機能

注: キーボードのレイアウトはお買い上げの国や地域により異なります。

上面



1 キーボード

クウォーティー (QWERTY) 配列のキーボードには十分なストロークを持たせてあり、パームレストが付いているため快適な操作が可能です。また、Functionキー <Fn>でのコマンドの実行や、Windows®へのクイックアクセス、その他マルチメディア機能の操作も可能です。

注: キーボードのレイアウトはお買い上げの地域により異なります。

2 ラッチフック

キーボードドックにタブレットをしっかり固定します。

3 **ドックコネクター**
このコネクターの上にドックポートを合わせ、キーボードドックにタブレットをドッキングします。

4 **ヒンジ**
タブレットがキーボードドックにドッキングされているときに、タブレットを支えるヒンジです。また、ドッキング時でもタブレットの角度を調整することができます。

5 **リリースボタン**
キーボードドックからタブレットを取り外す際にこのボタンを押します。

6 **タッチパッド**
指先を使用して、カーソルを移動したり画面に表示された項目を選択することができます。タッチパッドはマウスと同等の機能を提供するポインティングデバイスです。

注: 詳細は「タッチパッドを使用する」をご参照ください。

左側

7 **USB 3.0ポート**
このUSB 3.0ポートは、最大5 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB 2.0に下位互換性があります。

Chapter 2:
ノートパソコンを使用する

使用の手引き
キーボードドックにタブレットをドッキングする

重要:

- 完全にキーボードドックにタブレットを挿入してください。
- タブレットがキーボードドックに接続されているときは、キーボードドックの底面を手で支えて持ち運んでください。



ノートパソコンを充電する

手順

A. ACアダプターにMicro USBケーブルを接続します。

B. タブレットのMicro USBポートにMicoro USBコネクターを差し込みます。

C. 電源コンセントにACアダプターを接続します。

初めてバッテリー電源で本機を使用する際は、8時間程度充電してください。

注: お買い上げの国や地域、またモデルによってACアダプターの外観や仕様が異なる場合があります。本製品付属のACアダプター以外で本機に電力を供給しないでください。また、付属のACアダプターと電源コードを他の製品に使用しないでください。故障の原因となります。



重要:

- 入出力定格は製品本体に記載があります。ACアダプターが対応していることをご確認ください。モデルによっては、定格出力電流が複数設定されている場合があります。
- 本機の電源を初めてONにするときは、電源アダプターが本機に接続されていることをご確認ください。本機を電源アダプターに接続しているときは、壁面などの固定電源コンセントの電源の使用をお勧めします。
- 電源コンセントはACアダプターに近い位置に設置し、アクセスしやすい状態にしてください。
- 主電源から本機を切断するには、電源コンセントから本機の電源コードを抜いてください。

注:

ACアダプターについて

- 入力電圧: 100-240V
- 入力周波数: 50-60Hz
- 定格出力電流: 2A (10W)； 3A (15W)
- 定格出力電圧: 5V

警告:

本機のバッテリーに関する警告事項をよくお読みください。

- 本機内蔵のバッテリーの取り外しはASUS公認の技術員のみ対応することができます。
- 本機内蔵のバッテリーをお客様ご自身で取り外した、または分解した場合、火事または化学火傷の危険性があります。
- 取り扱いの際は警告ラベルの指示に従ってください。
- ASUS指定以外もしくは本機付属以外のバッテリーに交換した場合、破裂、発火、発熱のおそれがあります。
- バッテリーを火中へ投下する、火気へ近づける、加熱する、高温状態で放置するなどしないでください。
- バッテリーの回路をショートさせないでください。
- バッテリーを分解または改造しないでください。
- 変形、変色、割れ、サビ、液漏れや異臭、異音などを起こしたバッテリーは直ちにその使用を中止してください。
- バッテリーは地域の条例等の指示に従ってリサイクル・処理してください。
- バッテリーおよびその他の部品は、子供の手に届かない場所に保管してください。

ノートパソコンの電源をOFFにする

電源ボタンを押します。



タブレットとタッチパッドの操作

プログラムの起動、ノートパソコンの各種設定を行います。タブレットの操作方法は次のイラストと説明をご参照ください。

注: ご使用のアプリによっては、以下で紹介する操作に対応していない場合があります。

タブレットを使用する

左側からなぞる

左側からなぞり、起動中のアプリを切り替えます。

右側からなぞる

画面を右側からなぞり、チャームバーを起動します。

タップ/ダブルタップ

- アプリをタップし起動します。
- デスクトップモードでは、アプリをダブルタップして起動します。

タップ&ホールド

- アプリタイルをタップしたまま目的の場所までドラッグします。
- アプリを閉じるには、起動中のアプリの上側をタップし、そのまま画面下までドラッグします。

ズームアウト



2本の指先の間隔を狭めることでズームアウトが可能です。

ズームイン



2本の指先の間隔を広げることでズームインが可能です。

上側からなぞる



- スタート画面で、画面の上側からなぞると、カスタマイズバーが表示されます。
- 起動中のアプリを上側からなぞると、メニューが表示されます。

指でのスライド



指を上下になぞると上下方向へのスクロール、左右になぞると左右へのスクロールができます。

上方向になぞる



スタート画面を上方向になぞり、アプリ画面を起動します。

下方向になぞる



アプリ画面を下方向になぞり、スタート画面に戻ります。

タッチパッドの使用

注: ご使用のアプリによっては、以下で紹介する操作に対応していない場合があります。

ポインターの移動

タッチパッド上をクリックした後でそのまま指をスライドすると、画面上のポインターを移動することができます。

水平にスライド



垂直にスライド



対角線上にスライド



指1本での操作

タップ/ダブルタップ



- スタート画面でアプリをタップし起動します。
- デスクトップモードでは、アプリをダブルタップして起動します。

ドラッグ＆ドロップ:



項目をダブルタップし、そのままスライドします。指先をタッチパッドから離すと、ドロップされます。

左クリック



- スタート画面でアプリをクリックし起動します。
- デスクトップモードでは、アプリをダブルタップして起動します。

右クリック



- スタート画面でアプリを右クリックすると、カスタマイズバーが起動します。
- デスクトップモードでこのボタンを使用して、右クリックメニューを開きます。

上側からなぞる



- スタート画面で、画面の上側からなぞると、カスタマイズバーが表示されます。
- 起動中のアプリを上側からなぞると、メニューが表示されます。

左側からなぞる

左側からなぞり、起動中のアプリをシャッフルします。

右側からなぞる



右側からなぞり、チャームバーを起動します。

指2本での操作

タップ



指2本をタッチパッド上でタップすると、マウスの右クリックと同じ操作を行うことができます。

回転



タッチパッド上で指2本を使用し1本を軸にして時計回りまたは反時計回りの円を描き、画像を回転させます。

指2本でのスクロール (上下)



指2本を上下に滑らせると、ウインドウが上下にスクロールします。

指2本でのスクロール (左右)



指2本で左右に滑らせると、ウインドウが左右にスクロールします。

ズームアウト

2本の指先の間隔を狭めることでズームアウトが可能です。

ズームイン



2本の指先の間隔を広げることでズームインが可能です。

ドラッグ＆ドロップ:



項目を選択し、クリックしたままにします。もう1本の指でタッチパッドを目的の方向にスライドすると、項目を別の場所に移動することができます。

指3本での操作

上方向になぞる

3本の指先をタッチパッド上で上方向にスライドし、起動中のすべてのアプリを表示します。

左/右方向になぞる

3本の指先をタッチパッド上で左/右方向にスライドし、ページのナビゲートをします。

下方向になぞる

3本の指先をタッチパッド上で下方向にスライドし、デスクトップを表示します。

重要: デフォルト設定では、指3本での操作は有効に設定されていません。有効にするには、「指3本での操作を有効にする」をご参照ください。

指3本での操作を有効にする

タッチスクリーンパネルやタッチパッドを使用し、次の手順でタッチパッドの指3本での操作を有効にすることができます。

または

1. デスクトップアプリを起動します。
2. タスクトレイの右下の → をタップし、ASUS Smart Gestureアプリを起動します。
3. 「**三本指)**」で、下の各項目にチェックを入れます。
   - ページのナビゲート
   - 実行中のアプリケーションビューの表示とナビゲート
   - デスクトップの表示
4. 「**適用**」をタップし、「**OK**」をタップします。

キーボードを使用する

ホットキー

ホットキーについて説明します。コマンドは、Function キー <Fn>を押しながら、コマンドが表記されたキーを押して実行します



ノートパソコンをスリープ状態にします。

Wi-Fi機能のON/OFFを切り替えます。

ディスプレイの明るさを下げます。

ディスプレイの明るさを上げます。

「セカンドスクリーン」設定画面を開きます。

注: ノートパソコンに外付けディスプレイが接続されたときに利用できるコマンドです。

タッチパッドを有効または無効にします。

スピーカーのONとOFFを切り替えます。

スピーカーのボリュームを下げます。

スピーカーのボリュームを上げます。

Windows® キー

キーボードには以下の説明のように、2つの特別なWindows® キーがあります。

このキーを押すと、スタート画面に戻ります。スタート画面で押すと、最後に使用した起動中のアプリに戻ります。

マウスの右クリックと同じ操作を行うことができます。

テンキーとしてキーボードを使用する



本機のキーボードには、文字入力と数値入力の両方が可能なキーがあります。

本機のキーボードはテンキーと通常のキーボードとして、機能が2つあります。

機能の切り替えは fn + insert num lk で行います。

タブレットのドッキング解除

キーボードドックのリリースボタンを押し、ラッチフックからタブレットを取り外し、慎重にタブレットを引き上げます。



重要: キーボードドックに内蔵型ハードディスクドライブが搭載されているモデルでは、タブレットを取り外す前にハードディスクドライブのマウントを解除してください。安全にマウント解除を行うには、タスクトレイの → をタップし、マウント解除するドライブをタップします。

Chapter 3:
Windows® 8.1環境で使用する

初めて使用する

コンピューターを初めて使用するときは、Windows® 8.1 OSの基本設定を行う設定画面が表示されます。

設定手順

1. ノートパソコンの電源ボタンを押します。設定画面が表示されるので、暫くお待ちください。
2. ライセンス条項を読み、「**同意する**」をタップします。
3. 画面上に指示に従い、次の各基本設定を行います。
   - パーソナル設定
   - オンラインに接続
   - 設定
   - お使いのアカウント
4. 基本設定が完了すると、Windows®8.1チュートリアルが表示されます。

注: ご使用の国や地域、環境などにより、手順に差異がある場合があります。その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

Windows®8.1 ロック画面

Windows®8.1 ロック画面はWindows®8.1 を起動すると表示されます。次に進むには、ロック画面でタッチパッドをタップする、またはキーボードの任意キーを押します。

Windows®UI

Windows® アプリはWindows®8.1で使用されるタイル表示のユーザーインターフェースで、スタート画面から簡単にアクセス可能です。次の各機能を利用することができます。

スタート画面

Windows®8.1にサインイン後に表示され、Windows®アプリが表示されます。

Windows® アプリ

アプリはスタート画面にピン留めされており、タイル形式で表示されます。

注: 特定のアプリはその機能を十分活用するため、Microsoftアカウントでのサインインが必要になる場合があります。

ホットスポット

プログラムの起動、ノートパソコンの各種設定を行います。各機能はキーボードドックのタッチパッドで有効にすることができます。

起動済みアプリのホットスポット



画面上のホットスポット

ホットスポット	操作
左上	マウスのポインターをこの位置まで移動し、最近使用したアプリのサムネイルをクリックすると、そのアプリが表示されます。
	複数のアプリを起動した状態で、下方向にスライドすると、起動しているアプリが表示されます。
左下	起動中のアプリ画面から: マウスのポインターをこの位置まで移動し、 をタップすると、スタート画面に戻ります。 **注:** Windows®キー を押しても同様の操作が可能です。 スタート画面から: マウスのポインターをこの位置まで移動し、 をタップすると、最後に使用した起動中のアプリに戻ります。

ホットスポット	操作
上面	マウスのポインターを手のアイコンに切り替わるまで移動します。アプリをドラッグ&ドロップし、別の場所へ移動することができます。 **注:** このホットスポット機能は起動中のアプリ、またはスナップ機能を使用する場合にのみ動作します。詳細は「Windows®アプリと一緒に使用する」の「スナップ機能」をご参照ください。
右上、右下	マウスのポインターをこの位置まで移動すると、チャームバーが起動します。

スタートボタン

Windows® 8.1 のスタートボタンを使用すれば、スタート画面に戻ることが可能です。「スタート画面、デスクトップ画面、起動中のアプリ画面」の左下にマウスのポインターを置くと、スタートボタンが表示されます。

スタート画面のスタートボタン

注意：

- スタートボタンの実際の色は、スタート画面のディスプレイ設定によって異なります。
- キーボードドックのタッチパッド操作より、スタート画面のスタートボタンを利用することができます。



スタート画面、デスクトップ画面、起動中のアプリ画面」の左下の上にマウスのポインターを置くと、スタートボタンが表示されます。

デスクトップモードのスタートボタン



コンテキストメニュー

コンテキストメニューはスタートボタンを右クリック、またはタップ&ホールドすると表示され、Windows® 8.1内の特定のプログラムに簡単アクセスすることができます。

また、次のようなシャットダウンオプションが用意されています：
サインアウト、スリープ、シャットダウン、再起動



スタート画面をカスタマイズする

Windows® 8.1 では、スタート画面をカスタマイズすることができます。直接デスクトップモードを起動する、また画面上のアプリの配置をカスタマイズすることができます。

手順

1. デスクトップモードで起動します。
2. スタートボタン以外のタスクバー上を右クリック、またはタップ & ホールドし、ポップアップウィンドウを起動します。
3. 「**プロパティ**」をタップ/クリックし、「**ナビゲーション**」タブを選択し、ナビゲーションとスタート画面のオプションから使用したいものを選択します。



4. 「**適用**」をタップ/クリックし設定を保存し画面を閉じます。

Windows®アプリと一緒に使用する

タッチスクリーンパネル、タッチパッド、キーボードを使用し、アプリの起動と終了、カスタマイズを行います。

アプリの起動

アプリをタップし起動します。

アプリの上にマウスのポインターを合わせ、左クリック、またはタップして起動します。

tab を3回押し、カーソルキーでアプリを選択します。 enter を押すと、選択したアプリが起動します。

アプリのカスタマイズ

スタート画面上でアプリの移動、サイズ変更、ピンの解除を行うことができます。次の手順で行います

アプリの移動

アプリタイルをタップしたまま目的の場所までドラッグします。

アプリをダブルタップし、目的の場所までドラッグします。

アプリのサイズ変更

1. アプリタイルを約1秒間タップ&ホールドし、カスタマイズバーを起動します。
2. 「**サイズを変更する**」をタップし、アプリタイルのサイズを選択します。

アプリ上で右クリックし、カスタマイズバーを表示し、「**サイズを変更する**」をタップしアプリタイルのサイズを選択します。

ピン留めの解除

1. アプリタイルを約1秒間タップ&ホールドし、カスタマイズバーを起動します。
2. 「**スタート画面からピン留めを外す**」をタップします。

アプリを右クリックし、カスタマイズバーを起動し、「**スタート画面からピン留めを外す**」をタップします。

アプリの終了

起動中のアプリの上側をタップしたまま画面下までドラッグします。

1. 起動したアプリの上側にマウスのポインターを当て、ポインターが手のアイコンになるまで待ちます。
2. アプリを画面下までドラッグ&ドロップし、アプリを終了します。

終了させるアプリの画面から alt + f4 を押します。

すべてのアプリ画面へのアクセス

スタート画面にピンされたアプリ以外にも、ノートパソコンに搭載のASUSアプリ等、他のアプリをすべてのアプリ画面から起動することができます。



すべてのアプリの起動

タッチスクリーンパネル、タッチパッドまたはキーボードを使用し、すべてのアプリ画面を開きます。

スタート画面を上方向になぞり、すべてのアプリ画面を起動します。

スタート画面の ボタンを左クリックします。

スタート画面から、 tab を押し、 enter を押します。

スタート画面へのアプリの追加

タッチスクリーンパネルまたはタッチパッドを使用し、スタート画面にアプリを追加することができます。

1. アプリタイルを約1秒間タップ&ホールドし、カスタマイズバーを起動します。
2. 「**スタート画面にピン留めする**」をタップし、選択したアプリをスタート画面に追加します。

1. スタート画面に追加したいアプリの上にマウスのポインターを当てます。
2. アプリ上で右クリックし、設定メニューを表示させます。
3. 「**スタート画面にピン留めする**」をタップします。

チャームバー

チャームバーは画面右側に表示されるツールバーです。アプリケーションの共有などの操作やノートパソコンのカスタマイズ設定へ簡単にアクセスできます。



チャームバー

チャームバーの起動

注: チャームバーは起動すると、前項の画像のように表示されます。

タッチスクリーンパネル、タッチパッド、キーボードを使用し、チャームバーを起動します。

画面を右側からなぞり、チャームバーを起動します。

マウスのポインターを画面右上または右下まで移動します。

+ C を押します。

チャームバーのコンテンツ

検索

本機内のファイルやアプリ、プログラムを検索します。

共有

ソーシャルネットワークサービス (SNS) やメールなどを使用し、アプリを共有します。

スタート

画面をスタート画面に戻します。スタート画面から使用していたアプリに戻ることもできます。

デバイス

外付けモニターやプリンター 等、本機と接続したデバイスに関する操作を行います。

設定

本機の各種設定を行います。

スナップ機能

ノートパソコン上で2つのアプリケーションを同時に操作することができます。この機能を有効にすると、スナップした際にサイドバーが表示され、ディスプレイを2分割します。

重要: スナップ機能の利用には、1366×768ピクセル以上の解像度が必要です。



スナップバー

スナップを有効にする

タッチスクリーンパネル、タッチパッド、キーボードを使用し、スナップ機能の起動と操作を行います。

1. アプリをタップし、起動します。
2. アプリの上の部分をタップしたまま、スナップバーが表示されるまで画面の左側または右側までドラッグします。
3. 他のアプリを起動します。

1. アプリをタップし、起動します。
2. マウスのポインターを画面の上側に移動します。
3. ポインターが手のアイコンに切り替わったら、アプリをディスプレイパネルの左側/右側にドラッグ&ドロップします。
4. 他のアプリを起動します。

1. アプリをタップし、起動します。
2. と左または右矢印キーを押し、アプリを左または右画面にスナップ表示します。
3. 他のアプリを起動します。このアプリは自動的に空のペインに配置されます。

その他キーボードのショートカット

次のショートカットを使用し、アプリケーションの起動やWindows®8.1の操作が可能です。

	スタート画面と最後に使用した起動中のアプリを切り替えます。
	デスクトップを起動します。
	デスクトップモードでコンピュータウィンドウを起動します。
	チャームバーの「ファイル」を開きます。
	チャームバーの「共有」を開きます。
	チャームバーの「設定」を開きます。
	チャームバーの「デバイス」を開きます。
	ロック画面を有効にします。
	Internet Explorerウィンドウを最小化します。

	「セカンドスクリーン」画面を開きます。
	アプリ検索画面を開きます。
	「ファイル名を指定して実行」画面を開きます。
	「コンピューターの簡単操作センター」を開きます。
	設定検索画面を開きます。
	Windows®のPower User Tasksメニューを開きます。
	ナレーターの設定を開きます。
	ピクチャー内のスクリーンショットフォルダーにプリントスクリーンが保存されます。スクリーンショットフォルダーが無い場合は、自動で生成されます。

ワイヤレスネットワークへの接続

Wi-Fi

ノートパソコンに搭載のWi-Fi機能により、SNSを使用したアプリの共有、メールの閲覧、インターネットサーフィン等がお楽しみいただけます。

重要: 機内モードを有効にすると、無線接続は無効になります。Wi-Fi 機能を使用する際は、「機内モード」をOFFにする必要があります。

Wi-Fiを有効にする

タッチスクリーンパネルまたはタッチパッドを使用し、次の手順で本機に搭載のWi-Fi機能を有効にします。

または

1. チャームバーを起動します。
2. 「**設定**」

をタップ/クリックし「**Wi-Fi機能**」

をタップ/クリックします。
3. 利用可能なWi-Fi接続のリストからアクセスポイントを1つ選択します。

または

4. 「**接続**」をタップ/クリックし、ネットワーク接続を開始します。

注: Wi-Fi接続を開始するときに、セキュリティキーの入力が求められる場合があります。

注: 特定モデルでは、5.2/5.3GHz帯をサポートする無線LANモジュールを搭載しておりますが、電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。

Bluetooth (特定モデルのみ)

Bluetoothデバイス間では、ファイル転送、インターネット接続やネットワーク接続の共有などが可能です。

重要: 機内モードを有効にすると、無線接続は無効になります。Bluetooth機能を使用する際は、「機内モード」をOFFにする必要があります。

Bluetooth対応デバイスとのペアリング

データ転送を可能にするために、他のBluetooth対応デバイスとノートパソコンのペアリングを行う必要があります。タッチスクリーンパネルまたはタッチパッドを使用し、次の手順で設定を行います。

または

1. チャームバーを起動します。
2. 「**設定**」

をタップ/クリックし、「**PC設定の変更**」をタップ/クリックします。
3. 「**PC設定**」から「**PCとデバイス**」→「**Bluetooth**」の順に選択し、Bluetoothスライダーで Bluetooth機能をONにします。

4. リストからデバイスを選択し、画面の指示に従いペアリングを行います。

または

注意:

- 一部のBluetooth対応デバイスでは、ノートパソコンのパスコードを入力するよう求められる場合があります。
- Bluetoothデバイスが検出可能な状態であることをご確認ください。

航空機内での使用について

機内モードを有効にすると、無線接続は無効になります。

機内モードを有効にする

または

1. チャームバーを起動します。
2. 「**設定**」 をタップ/クリックし、「**Wi-Fi機能**」 をタップ/クリックします。
3. スライドバーを右 に移動し機内モードをONにします。

fn + f2 を押します。

機内モードを無効にする

または

1. チャームバーを起動します。
2. 「**設定**」 をタップ/クリックし「**Wi-Fi機能**」 をタップ/クリックします。
3. スライドバーを左に移動すると無効になります。

fn + f2 を押します。

注: 多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。航空機内での本機の使用については、各航空会社にお問い合わせください。

ノートパソコンの電源をOFFにする

次のいずれかの手順で本機の電源をOFFにすることができます。

または

- チャームバーから「**設定**」

をタップ/クリックし、「**電源**」

をタップ/クリックします。続いて「**シャットダウン**」をタップし、本機をシャットダウンします。

- ログイン画面から「**電源**」

をタップ/クリックし、「**シャットダウン**」をタップ/クリックします。

- デスクトップモードでも本機をシャットダウンすることができます。デスクトップモードを起動し、<alt + f4>を押し、シャットダウンウィンドウを起動します。ドロップダウンリストから「**シャットダウン**」を選択し、「**OK**」を選択します。
- システムからの応答がなくなった場合は、電源ボタンを約10秒間押し、強制終了することができます。

ノートパソコンをスリープ状態にする

スリープモードにするには、電源ボタンを1回押します。設定によっては、休止状態/シャットダウンに移行することもできます。また、次の手順でタッチパッドまたはキーボードを使用してスリープモードにすることもできます。

デスクトップモードを起動し、<alt + f4>を押し、シャットダウンウィンドウを起動します。「**スリープ**」を選択し、ドロップダウンリストから「**OK**」を選択します。

デスクトップモードを起動し、<alt + f4>を押し、シャットダウンウィンドウを起動します。「**スリープ**」を選択し、ドロップダウンリストから「**OK**」を選択します。

Chapter 4:
トラブルシューティング

トラブルシューティング

POST中に [f9] を押すと、次のWindows®8.1トラブルシューティングのオプションにアクセスできます。

- **PCのリフレッシュ**
- **PCを初期状態に戻す**
- **詳細オプション**

PCのリフレッシュ

現在のファイルやWindows® ストア アプリを失うことなく、システムを更新したい場合は「**PCのリフレッシュ**」オプションを使用します。

POST中にアクセスする

1. システムを再起動し、POST中に [f9] を押します。

2. Windows®が「**オプションの選択**」を読み込むまで待機し、「**トラブルシューティング**」をタップします。
3. 「**PCのリフレッシュ**」をタップします。
4. 「**PCのリフレッシュ**」画面に表示されるこのオプションに関する説明項目を読み、「**次へ**」をタップします。
5. 更新するアカウントをタップします。
6. アカウントのパスワードを入力し、「**続行**」をタップします。
7. 「**リフレッシュ**」をタップします。

重要: 本機のリセットを行う前に、本機がACアダプターで電源に接続されていることをご確認ください。

注: ご使用環境などにより、手順などが異なる場合がありますが、その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

PCを初期状態に戻す

重要: このオプションを実行する前に全てのデータをバックアップしてください。

「**PCを初期状態に戻す**」オプションを使用し、本機をデフォルト設定にリセットします。

POST中にアクセスする

1. システムを再起動し、POST中に F9 を押します。
2. Windows®が「**オプションの選択**」を読み込むまで待機し、「**トラブルシューティング**」をタップします。
3. 「**PCを初期状態に戻す**」をタップします。
4. 「**PCを初期状態に戻す**」画面に表示されるこのオプションに関する説明項目を読み、「**次へ**」をタップします。
5. 「**Windowsがインストールされているドライブのみ**」または「**すべてのドライブ**」のいずれかを選択します。
6. 「**ファイルの削除のみ行う**」または「**ドライブを完全にクリーンアップする**」のいずれかを選択します。
7. 「**初期状態に戻す**」をタップします。

重要: 本機のリセットを行う前に、本機がACアダプターで電源に接続されていることをご確認ください。

注: ご使用環境などにより、手順などが異なる場合がありますが、その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

詳細オプション

「**詳細オプション**」で本機に搭載の追加トラブルシューティングオプションを実行することができます。

POST中にアクセスする

1. システムを再起動し、POST中に [f9] を押します。

2. Windows®が「**オプションの選択**」を読み込むまで待機し、「**トラブルシューティング**」をタップします。
3. 「**詳細オプション**」をタップします。
4. 「**詳細オプション**」画面で、実行するトラブルシューティングオプションを選択します。
5. 以降の手順に従い、作業を完了します。

イメージでシステムを回復の使用

「**詳細オプション**」の「**イメージでシステムを回復**」オプションで、イメージファイルを使用したシステムリカバリーを実行することができます。

POST中にアクセスする

1. システムを再起動し、POST中に [f9] を押します。

2. Windows®が「**オプションの選択**」を読み込むまで待機し、「**トラブルシューティング**」をタップします。
3. 「**詳細オプション**」をタップします。

4. 詳細オプション画面で「**イメージでシステムを回復**」を選択します。

5. システムイメージファイルでリカバリーを行うアカウントを選択します。

6. アカウントのパスワードを入力し、「**続行**」をタップします。

7. 「**利用可能なシステムイメージのうち最新のものを使用する(推奨)**」を選択し、「**次へ**」をタップします。システムイメージが外部デバイスまたはDVD内にある場合は、「**システムイメージを選択する**」を選択することもできます。

8. 以降の手順に従い、リカバリー作業を完了します。

注: 本機が万一動作を停止した場合に備え、データの損失を防ぐため定期的なシステムのバックアップを強くお勧めします。

注: ご使用環境などにより、手順などが異なる場合がありますが、その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

Chapter 5: FAQとヒント

安全に使用するためのヒント

大切なデータを守り、安全に快適にご使用いただくためのヒントを記載しました。本製品の使用方法に関する記載と併せてお読みください。

- Windows® Update:
  定期的にWindows® Update を実行し、Windows®を最新の状態でご使用ください。
- ASUS Live Update:
  ASUS Live UpdateはASUSが提供するユーティリティーやドライバーなどの更新が適用できます。
- アンチウイルスソフト:
  ウイルスからパソコンや大切なデータを守りるため、ウイルス対策のソフトを利用しましょう。
- 強制終了・停電:
  突然の電源断などによる機器の停止は問題を引き起こす可能性があります。使用中はバッテリーをできる限り装着し、機器の停止時も正しいシャットダウンをしましょう。
- バックアップ:
  本機が起動しないなど故障した際、大切なデータを取り出せなくなる可能性があります。定期的に外付けの記憶装置などへバックアップをお取りください。
- 環境温度:
  高温となる場所でのご使用は控えてください。長期間ノートパソコンを使用しない場合は、バッテリーを本体から取り外すことをお勧めします(着脱可能な場合)。
- 本機のリセット:
  リセットを行う際は周辺機器を周辺機器をすべて取り外し、次の項目がすべて揃っていることをご確認ください。
  - Officeアプリなどプロダクトキーが必要な場合は、そちらのプロダクトキー
  - バックアップデータ
  - ログインIDとパスワード
  - インターネット接続に必要な情報
    不明点がある場合は、ネットワーク管理者もしくはプロバイダーにお問い合わせください。

ハードウェアに関するFAQ

1. 液晶ディスプレイに黒い点や、常時点灯(赤、青、緑)している点がある

製品の品質には万全を期していますが、液晶ディスプレイにはごくわずかですが不完全な表示(ドット抜け)が発生する場合があります。これらは製品の品質を損なうものではありませんが、ASUSの提供する保証サービスが適用される場合がございます。詳しくは、製品に同梱の保証書もしくはASUSコールセンターまでご連絡ください。

2. 液晶ディスプレイの色や明るさにむらがある

液晶ディスプレイの構造上、見る角度や環境により、明るさや色にむらが見える場合があります。また、液晶ディスプレイの明るさや色合いはモデルによって異なる場合があります。FunctionキーまたはOSのディスプレイ設定により画面の調整が可能です。

3. バッテリー駆動時間を長くする方法

以下の方法を推奨します。

- Functionキーで液晶ディスプレイの表示を暗くします。
- Wi-Fi機能を使用しないときは Functionキーで「**機内モード**」をONにします。
- マウスやUSB機器など、使わない周辺機器は取り外します。
- 大きな負荷がかかるアプリの使用を避けます。

4. バッテリー状態表示ランプが点灯しない

- ACアダプターまたは充電されたバッテリーパック(特定モデルのみ)が正しく取り付けられているか確認してください。
- ACアダプターとバッテリーパック(取り外し可能なモデルのみ)を取り外し、1分以上待ってから再度入れて起動してください。
- それでも点灯しない場合は、コールセンターへご連絡ください。

5. タッチパッドが使用できない

- fn + f9を押し、タッチパッドの有効/無効の切り替えをお試しください。
- マウスが接続されている場合は、ASUS Smart Gestureでマウス接続時にタッチパッドが無効になる機能が有効になっていなか確認し、もし、有効になっている場合は、マウスを取り外すか、こちらの機能を無効にしてください。

6. スピーカーから音が出ない

- fn + f12を押し、音量の調節などお試しください。
- ご使用のアプリなどで、ミュート設定になっていないかご確認ください。
- ヘッドホン出力用のジャックに何か接続されていなかご確認ください。接続されている場合は、そちらを取り外してください。

7. 消耗品の購入、ACアダプターをなくした際などの対応方法

コールセンターへご連絡、もしくはASUS Shopをご確認ください。
ASUS Shop; http://shop.asus.co.jp/
※URLは予告無く変更する可能性があります。

8. ヘッドホン出力用のジャックにヘッドホンなどを接続しても、スピーカーから音が出る

「**コントロールパネル**」→「**ハードウェアとサウンド**」からオーディオマネージャー (モデルにより名称が異なる場合があります) にアクセスし、設定をご確認ください。

9. キー入力中にカーソルが移動し、正しくキー入力ができない

- お使いのモデルがタッチパッド搭載モデルの場合は、手のひらや洋服の袖などがタッチパッドに触れ、そのため、カーソル移動が発生している可能性があります。

- fn + f9を押し、タッチパッドの機能を無効にし、キー入力をお試しください。

10. 「U」、「I」、「O」などのキーをタイプすると数字が入力される

「num lock (ニューメリカルロック) が有効になっている可能性があります。num lk scr lkまたはshift + num lk scr lk (モデルによってはfn + num lk scr lk) を押し、再度、目的のキーの入力をお試しください。(num lockファンクション搭載モデルのみ)

ソフトウェアに関するFAQ

1. 電源インジケーターは点灯しているが、ドライブアクティビティインジケーターが点灯/点滅せず、本機が正常に起動しない

- 電源ボタンを4秒以上長押しし、電源を切り、ACアダプターとバッテリーパック(特定モデルのみ)が正しく取り付けられているか確認のうえ、再度、電源を入れてください。
- それでも起動しない場合は、コールセンターへご連絡ください。

2. 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示される

- USBデバイスが接続されている場合は取り外してください。
- 光学ドライブ搭載のモデルでは、CDなどが挿入されている場合はそちらを取り外します。
- それでも起動しない場合は、記憶装置に何らかの問題が発生している可能性があります。コールセンターへご連絡ください。

3. 起動や動作が遅い

- お買い上げ後にインストールしたアプリなどがありましたら、そちらの常駐の解除をお試しください。
- リフレッシュをお試しください。なお、リフレッシュを実施されても、個人用ファイルとパーソナル設定へは影響はありませんが、お買い上げ後にインストールしたアプリなどはアンインストールされます (Windowsストアからインストールしたアプリは残ります)。削除されたアプリの一覧はデスクトップに保存されます。

4. 本機が起動しない/OSが起動しない

- 接続してUSBデバイスなどをすべて取り外して、電源を入れてください。
- 起動時に<F9>を押し、オプションの選択画面からトラブルシューティングを選択し、「PCのリフレッシュ」や「初期状態に戻す」をお試しください。
- 機器本体の温度が上昇している場合は、過熱を防止するための機能が自動的に働いてる可能性がありますので、しばらく待ってから再度、電源を入れてください。
- それでも起動しない場合は、コールセンターへご連絡ください。

5. スリープ状態/ 休止状態から復帰しない

- 特定モデルでは、スリープ状態からの復帰には電源ボタンを押す必要があります。電源ボタンを押してください。
- バッテリー残量が少なくなっている、もしくは、完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し電源ボタンを押してください。
- 一旦、電源ボタンを4秒以上長押しし、機器を強制終了後、電源ボタンを押し、起動してください。なお、保存していないデータは失われます。

6. 文字やアイコンのサイズが小さい

文字やアイコンのサイズは、「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「ディスプレイ」→「すべての項目のサイズを変更する」から変更できます。お好みの大きさにご調整ください。

Chapter 6: 付録

内蔵モデムの適応規格 (規格/プロトコルなど原文掲載)

The Notebook PC with internal modem model complies with JATE (Japan), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan), and CTR21. The internal modem has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point. In the event of problems you should contact your equipment supplier in the first instance.

Overview

On 4th August 1998 the European Council Decision regarding the CTR 21 has been published in the Official Journal of the EC. The CTR 21 applies to all non voice terminal equipment with DTMF-dialling which is intended to be connected to the analogue PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) for the attachment requirements for connection to the analogue public switched telephone networks of terminal equipment (excluding terminal equipment supporting the voice telephony justified case service) in which network addressing, if provided, is by means of dual tone multifrequency signalling.

Network Compatibility Declaration

Statement to be made by the manufacturer to the Notified Body and the vendor: "This declaration will indicate the networks with which the equipment is designed to work and any notified networks with which the equipment may have inter-working difficulties."

Statement to be made by the manufacturer to the user: "This declaration will indicate the networks with which the equipment is designed to work and any notified networks with which the equipment may have inter-working difficulties. The manufacturer shall also associate a statement to make it clear where network compatibility is dependent on physical and software switch settings. It will also advise the user to contact the vendor if it is desired to use the equipment on another network."

Up to now the Notified Body of CETECOM issued several pan-European approvals using CTR 21. The results are Europe's first modems which do not require regulatory approvals in each individual European country.

Non-Voice Equipment

Answering machines and loud-speaking telephones can be eligible as well as modems, fax machines, auto-dialers and alarm systems. Equipment in which the end-to-end quality of speech is controlled by regulations (e.g. handset telephones and in some countries also cordless telephones) is excluded.

This table shows the countries currently under the CTR21 standard

Country	Applied	More Testing
Austria[1]	Yes	No
Belgium	Yes	No
Czech Republic	No	Not Applicable
Denmark[1]	Yes	Yes
Finland	Yes	No
France	Yes	No
Germany	Yes	No
Greece	Yes	No
Hungary	No	Not Applicable
Iceland	Yes	No
Ireland	Yes	No
Italy	Still Pending	Still Pending
Israel	No	No
Lichtenstein	Yes	No
Luxemburg	Yes	No
The Netherlands[1]	Yes	Yes
Norway	Yes	No
Poland	No	Not Applicable
Portugal	No	Not Applicable
Spain	No	Not Applicable
Sweden	Yes	No
Switzerland	Yes	No
United Kingdom	Yes	No

This information was copied from CETECOM and is supplied without liability. For updates to this table, you may visit http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 National requirements will apply only if the equipment may use pulse dialling (manufacturers may state in the user guide that the equipment is only intended to support DTMF signalling, which would make any additional testing superfluous).

In The Netherlands additional testing is required for series connection and caller ID facilities.

Federal Communications Commission Interference Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacture declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio ferquency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The highest SAR values for this device, as reported to the FCC, are 1.183 W/kg for T100T and 0.80 W/kg for T100TAM when placed next to the body.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eot/ea/fccid after searching on FCC ID:

MSQ-T100T

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Marking

CE

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE !

CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

The highest CE SAR values for the device are 0.533 W/kg for T100T and 0.613 W/kg for T100TAM.

IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Déclaration d'Industrie Canada relative à l' exposition aux ondes radio

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations d'Industrie Canada définies pour un environnement non-contrôlé. Pour maintenir la conformité avec les exigences d'exposition RF d'IC, veuillez éviter tout contact direct avec l'antenne pendant l'émission. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité aux expositions RF.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne peut pas causer d'interférence, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio avec le service sous licence (c'est à-dire le partage de canal avec les systèmes de téléphonie satellite), cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur et loin des fenêtres pour fournir un blindage maximal. Tout appareil (ou son antenne d'émission) qui est installé en extérieur est sujet à cette licence.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are:

- 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz

NOTE: Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: on private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted.

In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band:

- Maximum authorized power indoors is 100mW
- Maximum authorized power outdoors is 10mW

Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.arcep.fr)

NOTE: Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.

UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National Electrical Code (NFPA 70).

When using the Notebook PC modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- DO NOT use the Notebook PC near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- DO NOT use the Notebook PC during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- DO NOT use the Notebook PC in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (nonrechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series, parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible chemical reaction.

- Do not dispose the Notebook PC battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion.
- Do not use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.

Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 or H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

TV Notices

Note to CATV System Installer—Cable distribution system should be grounded (earthed) in accordance with ANSI/NFPA 70, the National Electrical Code (NEC), in particular Section 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable – installation should include bonding the screen of the coaxial cable to the earth at the building entrance.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S.A. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only *unless otherwise authorized by Macrovision Corporation*. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

聴覚障害を防ぐため

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがあります。ご注意ください。

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

注意:バッテリーの交換は正しく行ってください。破裂する危険があります。交換の際は、メーカーが指定したバッテリーをお使いください。また、廃棄の際は家庭ゴミとまとめて捨てずに、最寄の廃棄物処理施設等に問い合わせ、バッテリーの処分方法を確認してください。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Japanese

本装置は、第二種情報装置 (住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置) で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に、近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。本書の説明にしたがって正しい取り扱いをしてください。

本製品を日本で使用する場合は必ず日本国モードでご使用ください。他国のモードをご使用になると電気通信事業法 (技術基準) に違反す行為となります。なお、ご購入時は初期値が日本国モードとなっておりますので、そのままご利用ください。

European Union Eco-label

This Notebook PC has been awarded the EU Flower label, which means that this product has the following characteristics:

1. Decreased energy consumption during use and stand-by modes.
2. Limited use of toxic heavy metals.
3. Limited use of substances harmful to the environment and health.
4. Reduction of the use of natural resources by encouraging recycling.
5. Designed for easy upgrades and longer lifetime through providing compatible spare parts such as batteries, power supplies, the keyboard, the memory, and if available the CD drive or DVD drive.
6. Reduced solid waste through takeback policy.

For more information on the EU Flower label, please visit the European Union Eco-label website at http://www.ecolabel.eu.

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について

資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) 」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用されています。

この規格に関する詳細情報はASUSのサイト (http://green.asus.com/english/) に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) 」をご参照ください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

筐体のコーティングについて

重要: 感電などを防ぐため、本機は絶縁性のあるコーティング材を使用しています (入出力ポート搭載部分を除く)。

ASUS Mobile Dock Compatibility Table

T100 series Model	ASUS Mobile Dock	TYPE
T100TAF/H100TAF/ Y100TAF/R104TAF	T100T Mobile Dock2/H100T Mobile Dock2/ Y100T Mobile Dock2/R104T Mobile Dock2	USB2.0
T100TAL/H100TAL/ R104TAL	T100T Mobile Dock2/H100T Mobile Dock2/ Y100T Mobile Dock2/R104T Mobile Dock2	USB2.0
T100TA/H100TA/ R104TA	T100T Mobile Dock/H100T Mobile Dock Mobile Dock/R104T Mobile Dock	USB3.0
T100TAM/H100TAM/ R104TAM	T100T Mobile Dock/H100T Mobile Dock Mobile Dock/R104T Mobile Dock	USB3.0